

Solstice リリースノート

Solstice バージョン 5.3.4 2021/09

Solstice バージョン 5.3.4 がリリースしました。
このリリースノートでは、バージョン 5.3.4 についてご説明します。

ご注意事項

最新のセキュリティ修正とパフォーマンス強化のために、Solstice Pod をソフトウェアバージョン 5.3.4 にアップグレードすることを強くお勧めいたします。

修正および強化事項

- Solstice Pod に新しいセキュリティパッチを追加しました。
- Miracast で Windows デバイスの画面を Solstice Pod にミラーリングする際の安定性とユーザーエクスペリエンスを向上させるために、下記の通り Miracast のパフォーマンスをアップグレードしました。
 - WiFi ダイレクトモード経由で Miracast 共有を使用する場合の接続の信頼性の向上
 - ユーザーが切断した後のサイクル時間を短縮し、SolsticePod への再接続の高速化
 - ユーザーが 1 台の PC から特定の Solstice Pod に対して複数の Miracast セッションを誤って張ることの防止
 - 複数の PC から同時に Miracast 接続した場合の処理の改善

解決された問題

- 再起動の際に起こる問題への修正等、Solstice Pod の安定性が向上しました。
- 特定の HTML デジタルサイネージフィードの再生を改善しました。
- 占有カウントが常にオフの状態 で Solstice Conference のセッションを開始できるようになりました。
- MSI 及び SCCM インストーラーは[Solstice Conference 機能を隠す]オプションが選択されている場合、Solstice アプリから Conference オプションを正常に非表示するようになりました。

ソフトウェアアップグレードの可用性と要件

Solstice Ver. 5.3.4 ソフトウェアへのアップデートは、以下の製品で利用できます。

- Solstice Pod
- 各デバイス向けの Solstice アプリ(Windows および macOS に適用)

Solstice Ver.5.3.4 ソフトウェアへのアップデートを適用するには、サブスクリプションが有効である必要があります。Solstice Pod 本体がインターネットに接続されている場合は、構成パネルまたは Dashboard から直接アップデートが可能です。インターネットに接続されていない場合は、Mersive 社の Web ページ (<https://www.mersive.com/download>) からアップデートファイルをダウンロードし、PC から Dashboard 経由でアップデートすることができます。詳細はドキュメントを参照してください。